

ПРАВИЛА

электробезопасности для обучающихся в средней школе №32 г.Могилева

1. В учреждении образования обучающимся запрещается:

- 1.1. приносить в учреждение образования любые электроприборы, питающиеся напряжением 220 В;
- 1.2. приносить электрошокеры;
- 1.3. вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется скрытая (внутренняя) электропроводка;
- 1.4. повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы.
- 1.5. вставлять в электророзетки неисправные электроприборы, посторонние предметы;
- 1.6. использовать огнетушители типа ОП-4 для тушения электроаппаратуры, находящейся под напряжением 220 В и выше;
- 1.7. снимать, чистить и устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители;
- 1.8. ремонтировать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеоманитофоны и т.д.), имеющиеся в учреждении образования.

2. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в учреждении образования, питающейся напряжением 220 В и выше обучающимся запрещается:

- 2.1. баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой;
- 2.2. эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат "бьёт" электротоком);
- 2.3. перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.
- 2.4. эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2-х метров от заземлённых металлических частей (батареи и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.);
- 2.5. эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.);
- 2.6. ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с

цветами, стаканы с водой);

2.7. прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли;

2.8. переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть;

2.9. повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроаппаратуры;

2.10. тянуть за электропровод (электрошнур электроприбора) при отсоединении электровилки из электророзетки;

2.11. наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т.п.), включённые в электросеть;

2.12. обучающимся начальной школы эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, электрочайники, электроудлинители и т.п.);

2.13.

бучающимся средней и старшей школы самостоятельно эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, электрочайники, электроудлинители и т.п.) в отсутствие учителя, классного руководителя;

2.14. эксплуатировать электроаппаратуру вне учреждения образования (на пришкольном участке, на спортивной площадке и т.п.).

0